

Instrukcja

Termometr elektroniczny MIN-MAX model: 02203

Posiada dwa czujniki i wyświetlacz temperatury.

IN – temperatura wewnętrzna pomieszczenia (mierzona przez czujnik wbudowany w termometr)

OUT – temperatura na zewnątrz pomieszczenia (mierzona przez czujnik zainstalowany na 3 -metrowym przewodzie)

Przed użyciem:

- zerwać taśmę ochronną z wyświetlacza
- włożyć baterie

Zakres pomiarowy:

Wewnątrz (IN): -10...40°C

Zewnątrz (OUT): -50...60°C

Dokładność pomiaru: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Odczyt MIN-MAX temperatury:

1. Naciśnij przycisk MIN-MAX wewnątrz (IN) lub zewnątrz (OUT).
2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol MAX. Pokazana temperatura jest największą temperaturą od ostatniego kasowania (RESET)
3. Wciśnij przycisk MIN-MAX po raz drugi. Na wyświetlaczu pojawi się symbol MIN. Oznacza to, że wyświetlana temperatura jest temperaturą minimalną od ostatniego kasowania.
4. Aby wrócić do aktualnej temperatury naciśnij przycisk MIN-MAX po raz trzeci.
5. Aby wyzerować MIN-MAX temperaturę (rozpocząć nowy okres rejestracji) należy przycisnąć RESET.

UWAGA: przy złączonym MIN-MAX termometr nie wskazuje aktualnej temperatury.

